

GET TO KNOW YOUR MEGABOOM 3 FAMILIARISE-TOI AVEC TA MEGABOOM 3

PRESS AND HOLD to pair
MAINTIENS APPUYÉ.
pour coupler

SHORT PRESS to power ON/OFF.
PRESSION COURTE = marche/arrêt.

SHORT PRESS "+" or "-" to increase /
decrease volume.
PRESSION COURTE "+" ou "-" pour
augmenter/diminuer le volume.

USE THE MAGIC BUTTON TO CONTROL
YOUR MUSIC.

SHORT PRESS to play and pause.
DOUBLE PRESS to skip a track.

UTILISE LE MAGIC BUTTON POUR
CONTROLLER TA MUSIQUE.
APPUIE BRIEVEMENT pour lire et mettre en
pause un morceau.
APPUIE DEUX FOIS pour passer un morceau.

SIMULTANEOUSLY PRESS the "+" / "-"
button to check battery level.

APPUIE SIMULTANÉMENT SUR LE BOUTON
"+" / "-" pour vérifier la charge de la batterie.

CHARGE YOUR SPEAKER | CHARGER TON ENCEINTE

LIFT THE WEATHER DOOR to charge using the USB cable.
SOULÈVE LE CAPOT du compartiment étanche pour charger ton
enceinte à l'aide du câble USB.

WATERPROOF WARNING: WEATHER DOOR MUST BE
CLOSED TO BE WATERPROOF IP67.

AVERTISSEMENT D'ÉTANCHEITÉ: LE CAPOT ÉTANCHE DOIT
ÊTRE FERMÉ POUR BÉNÉFICIER DE L'ÉTANCHEITÉ IP67.

You can also charge your speaker by placing it on POWER UP
charging dock (sold separately).

Tu peux également charger ton enceinte en la plaçant sur le socle de
chargement POWER UP (vendu séparément).



DOWNLOAD APP | TÉLÉCHARGER L'APPLICATION



BOOM

DOWNLOAD THE ULTIMATE EARS BOOM APP to explore the other great features such as
Remote Power ON/OFF, Equalizer, PartyUp and using Magic Button to set up your playlists.
TÉLÉCHARGE L'APPLICATION ULTIMATE EARS BOOM pour découvrir d'autres fonctionnalités
telles que la mise sous/hors tension à distance, l'égaliseur, PartyUp et l'utilisation du Magic
Button pour configurer tes listes de lecture.

For full user guide, visit MY.ULTIMATEEARS.COM/MEGABOOM-3
Pour obtenir le guide de l'utilisateur complet, va sur MY.ULTIMATEEARS.COM/MEGABOOM-3

620-010485 002